



Gebrauchsanleitung, Mindi Flaschen

Herzlichen Glückwunsch!

Sie besitzen jetzt eine exklusive Mindi Flasche und sind somit ein Teil der Familie geworden. Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, damit Sie Ihre Mindi Flasche lange nutzen können.

Gebrauchsanweisung

- Vor der ersten Benutzung oder wenn Sie Ihre Mindi Flasche längere Zeit nicht benutzt haben, spülen Sie diese mit warmem Wasser und etwas Spülmittel aus.
- Um die Isolierwirkung noch mehr zu erhöhen, spülen Sie Ihre MINDI Flasche zuerst mit heißem / kaltem Wasser aus und füllen dann anschließend das heiße/kalte Getränk ein. Dank der breiten Öffnung lassen sich auch Eiswürfel problemlos in die Flasche zugeben und so die Isolierleistung noch mehr verstärken. Wer sein Getränk **nicht verwässern** möchte, greift zum Kühllakku „Tom“.
- Füllen Sie bitte Ihre Getränke in die Mindi Flasche einen Fingerbreite unter dem Deckel. Die Luft zwischen Deckel und Getränk ist weitere Isolierschicht.
- Öffnen Sie Ihre Mindi Flasche immer mit gewisser Vorsicht. Bei Heiß- und kohlenensäurehaltigen Getränken können diese wegen dem hohen Innendruck überlaufen
- Die Kate Flasche kann die **Kid Cups Becher** gut fixieren. Einfach mit dem Innenraum der Kid Cups auf dem Deckel von Kate draufdrücken, fertig!
- Verstauen Sie Ihre Mindi Flasche immer unverschlossen, um eventuelle Bakterien- oder Geruchsentwicklung zu vermeiden. Es reicht, wenn der Deckel auf die Flasche gelegt wird.

Reinigung

- Nach dem Gebrauch können Sie Ihre Mindi Flasche mit heißem Wasser und etwas Spülmittel ausspülen. Um die lackierten äußeren Oberflächen nicht zu zerkratzen, benutzen Sie bitte weiche Tücher
- Ebenso ist es möglich, die Flaschen samt Deckel mit Spülmaschine zu reinigen. Temperatur sollte dabei 50°C nicht überschreiten. Am besten verwenden Sie das Programm „Gläser“ reinigen.

TIPP für hartnäckige Rückstände:

- Heißes Wasser einfüllen, ca. 1 Esslöffel Spülmaschinen- oder Backpulver hinzugeben und für eine Weile stehen lassen. Danach mit Wasser gut ausspülen.
- Verkalkte Oberflächen können wie bei Wasserkochern mit heißem Essigwasser gereinigt werden.
- Mindi Flaschen bitte **nicht in die Geschirrspülmaschine** legen. Insbesondere die Lackschicht kann nach mehrmaligen Spülmaschinengängen beschädigt werden.

Achtung

- Alle Mindi Flaschen sind 100% dicht, auch bei kohlenensäurehaltigen Getränken. Trotzdem kann es in Einzelfällen produktionsbedingt zu Undichtigkeiten kommen. Deswegen prüfen Sie die Dichtigkeit nach dem Befüllen und Verschließen der Flasche, in dem Sie diese umdrehen und etwas warten. Kommen keine Zischlaute oder gar das Getränk raus, ist die Flasche dicht! Versuchen Sie trotzdem, bei jeder Gelegenheit die Flaschen stehend zu transportieren.



- Auch nach X Stunden ist das heiße Getränk immer noch heiß! Es entsteht Verbrühungsgefahr!
Deswegen:
 - Beim Einfüllen von heißen Getränken bitte niemals in den Gießbereich greifen.
 - Bei heißen Getränken bitte nach dem Befüllen niemals das Gesicht zu dicht über die Kannenöffnung halten.
 - Versuchen Sie, Heißgetränke mit den Bechern zu genießen und nicht direkt aus der Flasche zu trinken. Ansonsten durch vorsichtiges Nippen die Getränketemperatur prüfen.
- Stellen Sie Ihre Mindi Flasche niemals auf eine heiße Herdplatte, in die Mikrowelle oder in den Backofen. Der Flascheninhalt wird dadurch NICHT aufgewärmt!
- Mindi Flaschen bitte nicht für Transport und Aufbewahrung von Babynahrung und andere Milchprodukte verwenden. Gefahr der unerwünschten Bakterienbildung
- Bitte Polybeutel von Babys und Kleinkindern fernhalten, Erstickungsgefahr!

Hinweis

- **Die Garantie und Gewährleistung bezieht sich auf Herstellungs- und Materialfehler und andere Fehler, die schon bei der Auslieferung vorlagen. Die Beachtung der Gebrauchsanweisung und sachgemäße Verwendung der Mindi Flasche ist dabei die Voraussetzung.**